

Ajustar la temperatura con la caja de control.

Ajuste de temperatura CC:

Presione los botones 3 y 5, luego presione el botón 5 hasta que la temperatura en la pantalla alcance los 117 grados.

Presione 1 para aumentar la temperatura.

Presione 2 para disminuir la temperatura.

Presione el botón 5 para confirmar su temperatura.

Instrucciones de ajuste de presión

1).Rango de ajuste de presión de agua:0~13bar

2).Rango de presión:8~10bar

3).Ajuste de fábrica:8bar

4).Pasos de ajuste de la bomba: use un destornillador de punta plana o una llave inglesa, ajuste la bomba en el tornillo de ajuste de presión, gire a la derecha para aumentar la presión, gire a la izquierda para reducir la presión.



1. Abra la cubierta trasera de la máquina y podrá encontrar la placa de circuito.

2. Ajuste el botón rojo con un tornillo, hasta que pueda encontrar la visualización correcta en la pantalla.

Configuración de cantidad de flujo:

1. Presione el botón 5, hasta que todas las luces estén apagadas.

2. Presione el otro botón para configurar la cantidad de flujo.

Presione 1 botón hasta obtener la cantidad de flujo que necesita

Presione el botón 2 hasta obtener la cantidad de flujo que necesita

Presione el botón 3 hasta obtener la cantidad de flujo que necesita

Presione el botón 4 hasta obtener la cantidad de flujo que necesita

Luego presione el botón 5 para confirmar